

<b>Модель принтера</b>	<b>Модель картриджа</b>	<b>1 сорт</b>	<b>3 сорт</b>
HP LJ 9000	C8543X	600	100
HP Laser Jet M830 / M806	CF325X	600	100
HP LJ P1005/P1006	CB435A (canon 712)	100	
HP LJ P4014/4015/4515	CC364A	300	
HP LJ P4015/4515	CC364X	350	
HP LJ P3010/P3015	CE255A	160	
HP LJ P3010/P3015	CE255X	250	
HP LJ P1560/P1600	CE278A (стартовый)	50	
HP LJ P1560/P1600	CE278A	100	
HP LJ P1102	CE285A (стартовый)	50	

HP LJ P1102	CE285A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CE390A	350	
HP LJ M4555MFP	CE390X	400	
HP LJ P2035/P2055d/P2055dn	CE505A	200	
HP LJ P2055d/P2055dn	CE505X	250	
HP LJ Pro 400 M401a/d/dn/dw	CF280A	200	
HP LJ Pro 400 M401a/d/dn/dw	CF280X	250	
HP LJ 1010/1012/1015	Q2612A	100	
HP LJ M5025MPF/M5035MPF	Q7570A	330	
HP LJ 4L/4ml/4p/4mp	92274A	20	
HP LJ IIP/IIIP/IIIPS	92275A	25	

HP LJ III Si/4si	92291A	20	
HP LJ II/IIID/III/IIID	92295A	20	
HP LJ 4/4+/4m/4m+/5/5m	92298A	20	
HP LJ 4/4+/4m/4m+/5/5m	92298X	20	
HPLJ 4mv/4V	C3900A	20	
HP LJ 5MP/5P/6MP/6P	C3903A	20	
HP LJ 5L/6L	C3906A	20	
HP LJ 5 Si	C3909A	200	
HP LJ 5Si/8000/8000DN/8000MFP/8000N	C3909X	200	
HP LJ 1100/3200	C4092A	100	
HP LJ 2100/2200	C4096A	100	

HP LJ 4000	C4127A	20	
HP LJ 4000	C4127X	100	
HP LJ 5000	C4129X	300	
HP LJ 8100/HP Mopier 320	C4182X	250	
HP LJ 1000/1200/3300/3320	C7115A	70	
HP LJ 1000/1200/3300/3320	C7115X	100	
HP LJ 4100	C8061A	70	
HP LJ 4100	C8061X	100	
HP LJ P1505/M1120/1522	CB436A (canon 713)	100	
HP LJ 4200	Q1338A	100	
HP LJ 4300	Q1339A	50	

HP LJ 2300	Q2610A	временно не берем	
HP LJ 1300	Q2613A	30	
HP LJ 1300	Q2613X	70	
HP LJ 1150	Q2624A	100	
HP LJ 4250/4350	Q5942A	250	
HP LJ 4250/4350	Q5942X	350	
HP LJ 4345/4345X/M4345	Q5945A	20	
HP LJ 1160	Q5949A (canon 708)	100	
HP LJ 1160/1320	Q5949X (canon 708H)	150	
HP LJ 2410/2420/2430	Q6511A (canon 710)	150	
HP LJ 2410/2420/2430	Q6511X (canon 710H)	150	

HP LJ 5200	Q7516A	330	
HP LJ P3005/M3027/M3035	Q7551A	130	
HP LJ P3005/M3027/M3035	Q7551X	130	
HP LJ P2015	Q7553A (canon 715)	100	
HP LJ P2015	Q7553X (canon 715H)	150	
HP LaserJet M712DN, M712XH	CF214A	350	
HP LaserJet M712DN, M712XH	CF214X	450	
HP Laser Jet Pro M435NW	CZ192A	400	
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw	CF226A	700	
HP LaserJet Pro M402d/M402dn/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw	CF226X	800	
HP LaserJet PRO M125/127	CF283A	300	

HP LaserJet PRO M125/127	CF283X	500	
HP LaserJet M360 series	CF281A	450	
HP LaserJet M360 series	CF281X	500	
HP LJ M506dn/M506x/M527c/M527dn/M527f	CF287A	1100	
HP LJ M506dn/M506x/M527c/M527dn/M527f	CF287X	1300	
HP ColorLaserJet M880	CF 300A	300	
HP ColorLaserJet M880	CF 301A	300	
HP ColorLaserJet M880	CF 302A	300	
HP ColorLaserJet M880	CF 303A	300	
HP CLJ 1500/2500	C9700A с крышкой/без	110/80	
HP CLJ 1500/2500	C9701A с крышкой/без	110/80	

HP CLJ 1500/2500	C9702A с крышкой/без	110/80	
HP CLJ 1500/2500	C9703A с крышкой/без	110/80	
HP CLJ 4600	C9720A	50	
HP CLJ 4600	C9721A	50	
HP CLJ 4600	C9722A	50	
HP CLJ 4600	C9723A	50	
HP CLJ 5500/5550	C9730A	350	100
HP CLJ 5500/5550	C9731A	350	100
HP CLJ 5500/5550	C9732A	350	100
HP CLJ 5500/5550	C9733A	350	100
HP Color Laser Jet Pro MFP M476dw	CF380X с крышкой/без	250/200	



HP Color Laser Jet Pro MFP M476dw	CF380A с крышкой/без	250/200	
HP Color Laser Jet Pro MFP M476dw	CF381A с крышкой/без	250/200	
HP Color Laser Jet Pro MFP M476dw	CF382A с крышкой/без	250/200	
HP Color Laser Jet Pro MFP M476dw	CF383A с крышкой/без	250/200	
HP CLJ CP4005n/CP4005dn	CB400A	200	
HP CLJ CP4005n/CP4005dn	CB401A	200	
HP CLJ CP4005n/CP4005dn	CB402A	200	
HP CLJ CP4005n/CP4005dn	CB403A	200	
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF410A	200	
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF410X	300	
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF411A	200	

HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF411X	300	
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF412A	200	
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF412X	300	
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF413A	200	
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)/M452nw (CF388A)/MFP M377dw (M5H23A)/MFP M477fdn (CF378A)/MFP M477fdw (CF379A)/MFP M477fnw (CF377A)	CF413X	300	
HP CLJ CP1215/1515N	CB540A с крышкой/без	150/130	
HP CLJ CP1215/1515N	CB541A с крышкой/без	150/130	
HP CLJ CP1215/1515N	CB542A с крышкой/без	150/130	
HP CLJ CP1215/1515N	CB543A с крышкой/без	150/130	
HP CLJ CP2025/CM2320	CC530A с крышкой/без	80/50	
HP CLJ CP2025/CM2320	CC531A с крышкой/без	80/50	

HP CLJ CP2025/CM2320	CC532A с крышкой/без	80/50	
HP CLJ CP2025/CM2320	CC533A с крышкой/без	80/50	
HP CLJ M551n	CE400A с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M551n	CE400X с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M551n	CE401A с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M551n	CE402A с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M551n	CE403A с крышкой/без	200/150	
HP CLJ CM3530/CP3525	CE250A с крышкой/без	180/160	
HP CLJ CM3530/CP3525	CE250X с крышкой/без	180/160	
HP CLJ CM3530/CP3525	CE251A с крышкой/без	200/180	
HP CLJ CM3530/CP3525	CE252A с крышкой/без	200/180	

HP CLJ CM3530/CP3525	CE253A с крышкой/без	200/180	
HP Color LaserJet CP4525	CE260A с крышкой/без	450/450	
HP Color LaserJet CP4525	CE260X с крышкой/без	450/450	
HP Color LaserJet CP4525	CE261A с крышкой/без	450/450	
HP Color LaserJet CP4525	CE262A с крышкой/без	450/450	
HP Color LaserJet CP4525	CE263A с крышкой/без	450/450	
HP CLJ Pro CP1025	CE310A с крышкой/без	300/280	
HP CLJ Pro CP1025	CE311A с крышкой/без	300/280	
HP CLJ Pro CP1025	CE312A с крышкой/без	300/280	
HP CLJ Pro CP1025	CE313A с крышкой/без	300/280	
HP CLJ Pro CP1025	CE314A с крышкой/без	300/280	

HP Color LaserJet Pro CP1525n/nw, CM1415.	CE320A с крышкой/без	180/150	
HP Color LaserJet Pro CP1525n/nw, CM1415.	CE321A с крышкой/без	180/150	
HP Color LaserJet Pro CP1525n/nw, CM1415.	CE322A с крышкой/без	180/150	
HP Color LaserJet Pro CP1525n/nw, CM1415.	CE323A с крышкой/без	180/150	
HP LaserJet Enterprise 700 M775dn/M775f/M775z/M775z+	CE340A с крышкой/без/вставки в коробку	1400/1200 /50	400/300
HP LaserJet Enterprise 700 M775dn/M775f/M775z/M775z+	CE341A с крышкой/без/вставки в коробку	1600/1200 /50	400/300
HP LaserJet Enterprise 700 M775dn/M775f/M775z/M775z+	CE342A с крышкой/без/вставки в коробку	1600/1200 /50	400/300
HP LaserJet Enterprise 700 M775dn/M775f/M775z/M775z+	CE343A с крышкой/без/вставки в коробку	1600/1200 /50	400/300
HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553dn/M553n/M553x	CF360A с крышкой/без	300/250	
HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553dn/M553n/M553x	CF361A с крышкой/без	300/250	
HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553dn/M553n/M553x	CF362A с крышкой/без	300/250	

HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553dn/M553n/M553x	CF363A с крышкой/без	300/250	
HP Color LaserJet CP5225	CE740A с крышкой/без/вставки в коробку	1400/1300 /50	400/300
HP Color LaserJet CP5225	CE741A с крышкой/без/вставки в коробку	1400/1300 /50	400/300
HP Color LaserJet CP5225	CE742A с крышкой/без/вставки в коробку	1400/1300 /50	400/300
HP Color LaserJet CP5225	CE743A с крышкой/без/вставки в коробку	1400/1300 /50	400/300
HP CLJ 3700	Q2681A	25	
HP CLJ 3700	Q2682A	25	
HP CLJ 3700	Q2683A	25	
HP CLJ 2500/2820/2840	Q3971A	25	
HP CLJ 2500/2820/2840	Q3972A	25	
HP CLJ 2500/2820/2840	Q3973A	25	

HP CLJ 4700	Q5950A	100	
HP CLJ 4700	Q5951A	100	
HP CLJ 4700	Q5952A	100	
HP CLJ 4700	Q5953A	100	
HP CLJ 3600	Q6470A	100	
HP CLJ 3600	Q6471A	100	
HP CLJ 3600	Q6472A	100	
HP CLJ 3600	Q6473A	100	
HP CLJ 3000	Q7560A	50	
HP CLJ 3000	Q7561A	50	
HP CLJ 3000	Q7562A	50	

HP CLJ 3000	Q7563A	50	
HP CLJ 3800	Q7581A	100	
HP CLJ 3800	Q7582A	100	
HP CLJ 3800	Q7583A	100	
HP Color LaserJet 8500/8550	C4149A	25	
HP Color LaserJet 8500/8551	C4150A	25	
HP Color LaserJet 8500/8552	C4152A	25	
HP CLJ 4500	C4192A	25	
HP CLJ 4500	C4193A	25	
HP CLJ 4500	C4194A	25	
HP CLJ 3500	Q2670A	50	



HP CLJ 3500	Q2671A	50	
HP CLJ 3500	Q2672A	50	
HP CLJ 3500	Q2673A	50	
HP CLJ 2500/2820/2840	Q3960A	50	
HP CLJ 2500/2820/2840	Q3961A	50	
HP CLJ 2500/2820/2840	Q3962A	50	
HP CLJ 2500/2820/2840	Q3963A	50	
HP CLJ 2600	Q6000A	150	
HP CLJ 2600	Q6001A	150	
HP CLJ 2600	Q6002A	150	
HP CLJ 2600	Q6003A	150	

HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB380A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB381A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB382A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB383A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB384A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB385A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB386A	100	
HP CLJ CM6030/CM6040/CP6015	CB387A	100	
HP Color LaserJet CP4526	CE264X	30	
HP Color LaserJet CP5525 dn/n/xh.	CE270A с крышкой/без/вставки в коробку	1500/1400 /50	400/300
HP Color LaserJet CP5525 dn/n/xh.	CE271A с крышкой/без/вставки в коробку	1650/1400 /50	400/300

HP Color LaserJet CP5525 dn/n/xh.	CE272A с крышкой/без/вставки в коробку	1650/1400 /50	400/300
HP Color LaserJet CP5525 dn/n/xh.	CE273A с крышкой/без/вставки в коробку	1650/1400 /50	400/300
HP CLJ M451dn/dw/nw	CE410A с крышкой/без	80/50	
HP CLJ M451dn/dw/nw	CE410X с крышкой/без	80/50	
HP CLJ M451dn/dw/nw	CE411A с крышкой/без	80/50	
HP CLJ M451dn/dw/nw	CE412A с крышкой/без	80/50	
HP CLJ M451dn/dw/nw	CE413A с крышкой/без	80/50	
HP CLJ M251 / M276	CF210A с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M251 / M276	CF210X с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M251 / M276	CF211A с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M251 / M276	CF212A с крышкой/без	200/150	

HP CLJ M251 / M276	CF213A с крышкой/без	200/150	
HP CLJ M850 Series	CF310A	125	
HP CLJ M850 Series	CF311A	125	
HP CLJ M850 Series	CF312A	125	
HP CLJ M850 Series	CF313A	125	
HP CLJ M680DN/F/Z / M651DN/N/XH	CF320A	200	
HP CLJ M680DN/F/Z / M651DN/N/XH	CF320X	250	
HP CLJ M680DN/F/Z / M651DN/N/XH	CF321A	200	
HP CLJ M680DN/F/Z / M651DN/N/XH	CF322A	200	
HP CLJ M680DN/F/Z / M651DN/N/XH	CF323A	200	
HP CLJ M651 Series	CF330A	200	

HP CLJ M651 Series	CF330X	250	
HP CLJ M651 Series	CF331A	200	
HP CLJ M651 Series	CF332A	200	
HP CLJ M651 Series	CF333A	200	
HP CLJ Pro MFP M176n, M177fw	CF350A с крышкой/без	250/200	
HP CLJ Pro MFP M176n, M177fw	CF351A с крышкой/без	250/200	
HP CLJ Pro MFP M176n, M177fw	CF352A с крышкой/без	250/200	
HP CLJ Pro MFP M176n, M177fw	CF353A с крышкой/без	250/200	
HP CLJ CP1012Pro/ CP1025Pro (CF 346A)/ CP1025nw Pro (CE918A)/ CP1025Pro Plus/ M175a color MFP Pro (CE865a) / M175nw (CE 866a)/ M275nw (200 color MFP)/ M275 (CF040a)	CF341A с крышкой/без	600/500	
HP CLJ M850/880	CF358A	100	
HP CLJ M850/880	CF359A	100	

HP CLJ M850/880	CF364A	100	
HP CLJ M850/880	CF365A	100	
HP Color LaserJet CM4730FM	CF031A с крышкой/без	450/350	
HP Color LaserJet CM4730FM	CF032A с крышкой/без	450/350	
HP Color LaserJet CM4730FM	CF033A с крышкой/без	450/350	
Canon laserbase MF6680	Cartridge 720	150	
Canon MF6530/MF6540	Cartridge 706	150	
Canon LBP-6750DN	Cartridge 724	150	
Canon LBP-6750DN	Cartridge 724H	250	
Canon i-SENSYS MF4410/4430/4450/4550/4570/4580	Cartridge 728	150	
Canon LBP2900/LBP3000	Cartridge 703	100	

Canon PC1210D/1270D	Cartridge M	не принимает	
Canon L400/PC-D320/340	Cartridge T	100	
Canon LBP 800/ 810/ 1120	EP-22	120	
Canon LBP 1210	EP-25	70	
Canon LBP3200	EP-27	300	
Canon FC-100/200/300	E-30/E-16	280	
Canon LBP 210/220/310/320	Cartridge EP-A	25	
Canon MF4120/L100/L120/	FX-10	150	
Canon Fax L1000	FX-6	15	
Canon Fax L2000	FX-7	100	
Canon i-Sensys MF6680	Cartridge 720/720 introductory	150	

Canon L250/L300/MP	FX3	временно не берем	
Canon L800	FX4	временно не берем	
Canon LBP 6200d	Cartridge 726	90	
Canon LBP-6000/LBP-6000B	Cartridge 725	320	
Canon i-SENSYS MF211/MF212w/MF217w/MF226dn	Cartridge 737	500	
Canon LBP3010/LBP3100	Cartridge 712 (CB435A)	230	
Canon LBP3250	Cartridge 713 (CB436A)	50	
Canon LBP3300/3360	Cartridge 708 (hp 5949A)	100	
Canon LBP3300/3360	Cartridge 708H (hp 5949X)	100	
Canon LBP3310/3370	Cartridge 715 (hp 7553A)	30	
Canon LBP3310/3370	Cartridge 715H (hp 7553X)	30	



Canon LBP3460	Cartridge 710 (hp 6511A)	150	
Canon LBP3460	Cartridge 710H (hp 6511X)	150	
Canon MF5840/MF5880/LBP6300/LBP6650	Cartridge 719 (hp 505A)	150	
Canon MF5840/MF5880/LBP6300/LBP6650	Cartridge 719H (hp 505X)	200	
Canon LBP 840/850/1610/1620	EP-62	15	
Canon LBP5000/5100	Cartridge 707 Black	150	
Canon LBP5000/5100	Cartridge 707 Cyan	150	
Canon LBP5000/5100	Cartridge 707 Yellow	150	
Canon LBP5000/5100	Cartridge 707 Magenta	150	
Canon LBP5050/MF8030/MF8050	Cartridge 716 Black	140/120	
Canon LBP5050/MF8030/MF8050	Cartridge 716 Cyan	170/120	

Canon LBP5050/MF8030/MF8050	Cartridge 716 Magenta	170/120	
Canon LBP5050/MF8030/MF8050	Cartridge 716 Yellow	170/120	
Canon LBP5200/MF8180C	Cartridge 701 Black	50	
Canon LBP5200/MF8180C	Cartridge 701 Cyan	50	
Canon LBP5200/MF8180C	Cartridge 701 Magenta	50	
Canon LBP5200/MF8180C	Cartridge 701 Yellow	50	
Canon i-Sensys LBP 7010C/7018C	Cartridge 729 Black с крышкой/без	300/280	
Canon i-Sensys LBP 7010C/7018C	Cartridge 729 Cyan с крышкой/без	300/280	
Canon i-Sensys LBP 7010C/7018C	Cartridge 729 Magenta с крышкой/без	300/280	
Canon i-Sensys LBP 7010C/7018C	Cartridge 729 Yellow с крышкой/без	300/280	
Canon LBP7200/MF8330CDN/MF8350CDN	Cartridge 718 Black с крышкой/без	130/100	

Canon LBP7200/MF8330CDN/MF8350CDN	Cartridge 718 Cyan с крышкой/без	130/100	
Canon LBP7200/MF8330CDN/MF8350CDN	Cartridge 718 Magenta с крышкой/без	130/100	
Canon LBP7200/MF8330CDN/MF8350CDN	Cartridge 718 Yellow с крышкой/без	130/100	
Картридж для Canon LBP 7100Cn/7110Cw	Cartridge 731 Black с крышкой/без	220/200	
Картридж для Canon LBP 7100Cn/7110Cw	Cartridge 731 Cyan с крышкой/без	220/200	
Картридж для Canon LBP 7100Cn/7110Cw	Cartridge 731 Magenta с крышкой/без	220/200	
Картридж для Canon LBP 7100Cn/7110Cw	Cartridge 731 Yellow с крышкой/без	220/200	
Картридж для Canon LBP9100Cdn/LBP9500Cdn/LBP9600Cdn	Cartridge 322 Black с крышкой/без	1100/1000	
Картридж для Canon LBP9100Cdn/LBP9500Cdn/LBP9600Cdn	Cartridge 322 Cyan с крышкой/без	1100/1000	
Картридж для Canon LBP9100Cdn/LBP9500Cdn/LBP9600Cdn	Cartridge 322 Magenta с крышкой/без	1100/1000	
Картридж для Canon LBP9100Cdn/LBP9500Cdn/LBP9600Cdn	Cartridge 322 Yellow с крышкой/без	1100/1000	

Samsung Xpress	MLT-D111S	300	
M2020/M2020W/M2070/M2070W/M2070F/M2070FW			
Samsung ML-1210/1250/1430	ML-1210D3	50	
Samsung ML-1520P	ML-1520D3	15	
Samsung ML-1610/1615	ML-1610D2	150	
Samsung ML-1630	ML-D1630A	150	
Samsung ML-1640	MLT-D108S	50	
Samsung ML-1650	ML-1650D	15	
Samsung ML-1660/1665/1667 SCX-3200/3205/3207.	MLT-D104S/MLT-D104X	150	
Samsung ML-1710/1750/1510	ML-1710D3	50	
Samsung ML-1910/1915/2525/2580, SCX-4600/4623F/ FN, SF-650/650P	MLT-D105S/MLT-D105L	200	

Samsung ML-2015/2510/2570	ML-2010D3	50	
Samsung ML-2150	ML-2150	150	
Samsung ML-2160/65/67/68/SCX-3400/05/07	MLT-D101S	150	
Samsung ML-2250/2252W	ML-2250D5	200	
Samsung ML-2550	ML-2550DA	150	
Samsung ML-2850D/ML-2851ND	ML-2850A	150	
Samsung ML-2850D/ML-2851ND	ML-2850B	100	
Samsung Xpress M2620/ M2620D/ M2820/ M2820DW/ M2820ND/ M2870/ M2870FD/ M2870FW	MLT-D115L/S	320	
Samsung ML- 2950ND/2950NDR/2955ND/2955DW/SCX- 4727FD/4728FD/4729DW	MLT-D103S	100	
Samsung ML- 2950ND/2950NDR/2955ND/2955DW/SCX- 4727FD/4728FD/4729DW	MLT-D103L	300	
Samsung ML-3050/3051	ML-3050A/B	100	

Samsung ML-3470D	ML-D3470A/B	100	
Samsung ML-3560/ML-3561N	ML-3560D6	200	
Samsung ML-3710/ML-3310/SCX-5637FR	MLT-D205L	250	
Samsung ML-3710/ML-3310/SCX-5637FR	MLT-D205S	40	
Samsung ML-3710D/3710ND/ SCX-4833FD/4833FR/5637FR	MLT-D205E	200	
Samsung ML-4500	ML-4500D3	150	
Samsung ML-4510/5010/5015ND	MLT-D307E	250	
Samsung ML-4510/5010/5015ND	MLT-D307S/L	300	
Samsung ML-4550	ML-D4550	150	
Samsung SCX-4016/SCX-4216F	SCX-4216D3	15	
Samsung SCX-4100	SCX-4100D3	15	

Samsung SCX-4200	SCX-D4200A	200	
Samsung SCX-4300	MLT-D109S	200	
Samsung SCX-4321/4521	SCX-4521D2/D3	100	
Samsung SCX-4650N/4655FN	MLT-D117S	150	
Samsung SCX-4720	SCX-4720D5	150	
Samsung SCX-4725FN	SCX-D4725A	150	
Samsung SCX-4824FN/4828FN/ML-2855A	MLT-D209S	100	
Samsung SCX-4824FN/4828FN/ML-2855B	MLT-D209L	100	
Samsung SCX-5112/5115	SCX-5312	80	
Samsung SCX-5530FN	SCX-D5530A	100	
Samsung SCX-5635FN/SCX-5835FN	MLT-D2082L/S	150	

Samsung SCX-6320F/6220	SCX-6320	150	
Samsung SF-5100/530/515	SF-5100D3	15	
Samsung SCX 4520/4720	SCX-4720D3/SCX-4720D5	50	
Samsung SCX 6345/6355	SCX-D6345A	25	
Samsung SCX 6545/6555	SCX-D6555A	25	
Samsung SCX 6345/6355 Drum	SCX-R6345A	25	
Samsung SCX 6345/6555 Drum	SCX-R6555A	25	
Samsung SCX 5115/5315	SCX-5312D6	100	
Samsung SCX 5115/5315 Drum	SCX-5312R2	100	
Samsung SCX 6120/6220/6320	SCX-6320D8	25	
Samsung MLT 4510/5010/5015	MLT-D307E	400	



Samsung ML 2245 Drum	MLT-R106	50	
Samsung M2625/2676/2626...	MLT-R116	200	
Samsung ML 4510/5010/5015 Drum	MLT-R307	400	
Samsung ML 5510/6510 Drum	MLT-R309	25	
Samsung ML 2245	MLT-D106S	100	
Samsung SL- M3820D/M4020ND/M3870FD/M4070	MLT-D203L	250	
Samsung SL- M3820D/M4020ND/M3870FD/M4070	MLT-D203S	100	
Samsung SCX 5635/5835	MLT-D208L/S	150	
Samsung ML 1640/1641/2240/2241	MLT-D108S	150	
Samsung Xpress M2020/M2070 Series	MLD-D111S	300	
Samsung M2625/2676/2626...	MLT-D116L	300	

Samsung M2625/2676/2626...	MLT-D116S	200	
Samsung ML 1615/2015/4521	MLD-D119S	100	
Samsung SL-M4020ND/M4070	MLT-D203U	350	
Samsung SL-M3820D/M4020ND/M3870FD/M4070	MLT-D203E	250	
Samsung ML 2850	ML-D2850A		
Samsung ML 2850	ML-D2850B	140	
Samsung ML 5510/6510	MLT-309E/L/S	200	
Samsung ML 2160/2165; SCX 3400/3405	MLT-D101S (стартовый)	150	
Samsung ML 6060	ML-6060D6	100	
Samsung ML 3560	ML-3560DB	150	
Samsung ML 3750	MLT-D305L	450	

Samsung CLP-500/550	CLP-500D5 Cyan	150	
Samsung CLP-500/550	CLP-500D5 Magenta	150	
Samsung CLP-500/550	CLP-500D5 Yellow	150	
Samsung CLP-500/550	CLP-500D7K	150	
Samsung CLP-510/515	CLP-510D5 Cyan	150	
Samsung CLP-510/515	CLP-510D5 Magenta	150	
Samsung CLP-510/515	CLP-510D5 Yellow	150	
Samsung CLP 350	CLP-C350A/M350A/Y350A	80	
Samsung CLP 300	CLP-C300A/M300A/Y300A	25	
Samsung CLP 600/650	CLP-C600A/M600A/Y600A	25	
Samsung CLP 610/660	CLP-C660A/M660A/Y660A	100	

Samsung CLP 610/660	CLP- C660B/M660B/Y660B	100	
Samsung CLP 360/365/368	CLP-K406S только с крышкой	400	100
Samsung CLP 415	CLP-K504S	400	
Samsung CLP 600/650	CLP-K600A	25	
Samsung CLP 610/660	CLP-K660A	100	
Samsung CLP 610/660	CLP-K660B	100	
Samsung CLP 360/365/368	CLT- C406S/M406S/Y406S только с крышкой	400	100
Samsung CLP 320	CLT- C407S/M407S/Y407S только с крышкой	150	
Samsung CLP 310/315	CLT- C409S/M409S/Y409S только с крышкой	150	
Samsung CLP 415	CLT- C504S/M504S/Y504S	400	
Samsung CLP 680	CLP-C506L, M506L, Y506L	500	

Samsung CLP 680	CLP-C506S, M506S, Y506S	200	
Samsung CLP 620/670	CLT- C508A/M508A/Y508A	100	
Samsung CLP 620/670	CLT- C508B/M508B/Y508B	100	
Samsung CLP 770/775	CLT- C609S/M609S/Y609S	100	
Samsung CLP 320	CLT-K407S только с крышкой	150	
Samsung CLP 310/315	CLT-K409S только с крышкой	150	
Samsung CLP 680	CLT-K506L	500	
Samsung CLP 680	CLT-K506S	250	
Samsung CLP 620/670	CLT-K508A	300	
Samsung CLP 620/670	CLT-K508B	300	
Samsung CLP 770/775	CLT-K609S	300	

Brother HL-1012/DCP-1512/MFC-1815	DR-1075	300	
Brother HL 2030/2040/2070	DR-2075	100	
Brother HL 2130	DR-2080	280	
Brother HL 2035	DR-2085	100	
Brother HL 2140/2150/2170	DR-2175	250	
Brother HL 2132/2240/2250	DR-2275	250	
Brother HL 2300/2340/2360/2365/2500/2520/2560/2700/27 20/2740	DR-2335	500	
Brother HL 3140/3173	DR-241CL	300	
Brother HL 5240/5250/5270	DR-3100	50	
Brother HL 5340/5350,5370	DR-3200	50	
Brother HL 5140/5150/5170	DR-3000	50	

Brother HL 5440/5450/5470	DR-3300	100	
Brother HL 1030/1230/1240/1250/1270	DR-6000	100	
Brother HL 2240/2250	TN-2235 с флажком	150	
Brother HL 1850/1870/5040/5050/5070	DR-7000	100	
Brother HL 2700	TN-04Bk	200	
Brother HL 2700	TN-04C/04M/04Y	200	
Brother HL 1012/DCP-1512/MFC-1815	TN-1075	300	
Brother HL 4040/4050/4070	TN-130Bk с флажком	25	
Brother HL 4040/4050/4070	TN-130C/130M/130Y с флажком	25	
Brother HL 4040/4050/4070	TN-135Bk с флажком	25	
Brother HL 4040/4050/4070	TN-135C/135M/135Y с флажком	25	

Brother HL 2030/2040/2070	TN-2075 с флажком	50	
Brother HL 2130	TN-2080 с флажком	200	
Brother HL 2035	TN-2085 с флажком	100	
Brother HL 2132	TN-2090 с флажком	30	
Brother HL 2140/2150/2170	TN-2135 с белым флажком	100	
Brother HL 2140/2150/2170	TN-2175 с белым флажком	150	
Brother HL 2240/2250	TN-2275 с флажком	150	
Brother HL 3040/3070	TN-230Bk	30	
Brother HL 3040/3070	TN-230C/230M/230Y	30	
Brother HL 2300/2340/2360/2365/2500/2520/2560/2700/27 20/2740	TN-2335 с флажком	200	
Brother HL 2300/2340/2360/2365/2500/2520/2560/2700/27 20/2740	TN-2375 с флажком	300	



Brother HL 3140/3170	TN-241Bk	300	
Brother HL 3140/3171	TN-241C/241M/241Y	200	
Brother HL 3140/3172	TN-245C/245M/245Y	300	
Brother HL 5140/5150/5170	TN-3030	50	
Brother HL 5140/5150/5170	TN-3060	50	
Brother HL 5240/5250/5270	TN-3130 с флажком	150	
Brother HL 5240/5250/5270	TN-3170 с флажком	150	
Brother HL 4140/4150/4170	TN-320Bk с флажком	150	
Brother HL 4140/4150/4170	TN-320C/320M/320Y с флажком	150	
Brother HL 8250/9200/8650/9550	TN-321Bk	200	
Brother HL 8250/9200/8650/9550	TN-321C/321M/321Y	200	

Brother HL 5340/5350,5370	TN-3230 с флажком	100	
Brother HL 4140/4150/4170	TN-325Bk с флажком	25	
Brother HL 4140/4150/4170	TN-325C/325M/325Y с флажком	25	
Brother HL 8250/8920/8650/9550	TN-326Bk	300	
Brother HL 8250/8920/8650/9550	TN-326C/326M/326Y	300	
Brother HL 5340/5350,5370	TN-3280 с флажком	100	
Brother HL 5440/5450/5470	TN-3330 с флажком	150	
Brother HL 5440/5450/5470	TN-3380 с флажком	100	
Brother HL -6180DW/DCP-8250DN	TN-3390 с флажком	150	
Brother HL 1030/1230/1240/1250/1270	TN-6300	50	
Brother HL 1030/1230/1240/1250/1270	TN-6600	50	

Brother HL 1850/1870/5040/5050/5070	TN-7300	50	
Brother HL 1850/1870/5040/5050/5070	TN-7600	50	
Brother HL L9200/9550	TN-900Bk	300	
Brother HL L9200/9550	TN-900C/900M/900Y	300	
Xerox Copycentre C118	006R01179	40	
Xerox Copycentre C118/C128	013R00589	90	
Xerox Copycentre C128	006R01182	40	
Xerox DocuPrint P1210	106R00442	15	
Xerox DP N2025/2825	113R00443	90	
Xerox N24/32/40/N3225/4025	113R00184	15	
Xerox Phaser 3110/3210	109R00639	25	

Xerox Phaser 3116	109R00748	40	
Xerox Phaser 3117/3122/3125	106R01159	20	
Xerox Phaser 3120/3121/3130	109R00725	40	
Xerox Phaser 3140	108R00908/108R00909	40	
Xerox Phaser 3150	109R00746/109R00747	20	
Xerox Phaser 3200 MFP	113R00730/113R00735	20	
Xerox Phaser 3250D	106R01374	90	
Xerox Phaser 3300MFP	106R01411/106R01412	150	
Xerox Phaser 3310	106R00646	15	
Xerox Phaser 3420/3425	106R01033/106R01034	15	
Xerox Phaser 3428	106R01245/106R01246	40	

Xerox Phaser 3435DN	106R01414/106R014 15	40	
Xerox Phaser 3450DN	106R00687/106R006 88	15	
Xerox Phaser 3500N	106R01148/106R011 49	10	
Xerox Phaser 3600N	106R01370/106R013 71/106R01372	40	
Xerox Phaser 3635 MFP	108R00794/108R007 96	40	
Xerox Phaser 4500	113R00656	40	
Xerox Phaser 4510N	113R00711/113R007 12	70	
Xerox Phaser 5400	113R00495	150	
Xerox Phaser 5500	113R00668	15	
Xerox Phaser 5500/5550	113R00670	70	
Xerox Phaser 5550	106R01294	15	

Xerox WorkCentre 3119	013R00625	240	
Xerox WorkCentre 312/M15/M15i	106R00586D6/D3	20	
Xerox WorkCentre 3210/3220	106R01487	80	
Xerox WorkCentre 3210/3220	106R01485	70	
Xerox WorkCentre 3315	106R02308	120	
Xerox WorkCentre 3550	106R01529/106R01531	15	
Xerox WorkCentre 4118	006R01278	140	
Xerox WorkCentre 5222	106R01413	15	
Xerox WorkCentre 5225	106R01305	15	
Xerox WorkCentre 5230	101R00435	15	
Xerox WorkCentre M20/20i	106R01048	90	

Xerox WorkCentre PE114e	013R00607	15	
Xerox WorkCentre PE120/PE120i	013R00606	15	
Xerox WorkCentre PE16e/PE16	113R00667	90	
Xerox WorkCentre PE220	013R00621	40	
Xerox WorkCentre 3315/3325	106R02310	120	
Xerox Phaser 6110	106R01203 Black	40	
Xerox Phaser 6110	106R01204 Yellow	40	
Xerox Phaser 6110	106R01205 Magenta	40	
Xerox Phaser 6110	106R01206 Cyan	40	
Xerox Phaser 6120/6115MFP	113R00689/113R00693 Cyan	15	
Xerox Phaser 6120/6115MFP	113R00690/113R00694 Yellow	15	

Xerox Phaser 6120/6115MFP	113R00691/113R00695 Magenta	15	
Xerox Phaser 6120/6115MFP	113R00692 Black	15	
Xerox Phaser 6121MFP	106R01473 Cyan	15	
Xerox Phaser 6121MFP	106R01474 Magenta	15	
Xerox Phaser 6121MFP	106R01475 Yellow	15	
Xerox Phaser 6121MFP	106R01476 Black	15	
Xerox Phaser 6125	106R01335 Cyan	15	
Xerox Phaser 6125	106R01336 Magenta	15	
Xerox Phaser 6125	106R01337 Yellow	15	
Xerox Phaser 6125	106R01338 Black	15	
Xerox Phaser 6128MFPN	106R01456 Cyan	15	



Xerox Phaser 6128MFPN	106R01457 Magenta	15	
Xerox Phaser 6128MFPN	106R01458 Yellow	15	
Xerox Phaser 6128MFPN	106R01459 Black	15	
Xerox Phaser 6130	106R01282 Cyan	15	
Xerox Phaser 6130	106R01283 Magenta	15	
Xerox Phaser 6130	106R01284 Yellow	15	
Xerox Phaser 6130	106R01285 Black	15	
Xerox WorkCentre 5016/5020	101R00432 Drum	250	
Xerox WorkCentre 5016/5020	106R01277 Тонер	30	
Xerox WorkCentre 415/420	101R00023	250	
Xerox WorkCentre 4250/4260	113R00755 Drum	200	

Xerox Phaser 4600/4620	113R00762 Drum	250	
Xerox WorkCentre 423/428	113R00619	300	
Xerox WorkCentre 5325/5330/5335	013R00591 Drum	300	
Xerox WorkCentre 5325/5330/5335	006R01160 Туба	200	
Xerox WorkCentre 315/320	013R00577 Drum	250	
Kyocera FS-1028/1128/1300/1350	TK-130	50	
Kyocera FS-1120	TK-160	50	
Kyocera FS-1320/1370	TK-170	50	
Kyocera FS-6025/6030MFP	TK-475 с бункером отработки	150	
Kyocera FS-1040/1020MFP	TK-1110	100	
Kyocera FS-1060/1025/1125MFP	TK-1120	100	

Kyocera FS-1030MFP/1130MFP	TK-1130	100	
Kyocera FS-1035MFP/1135MFP	TK-1140	100	
Kyocera FS-2100	TK-3100 с бункером отработки	100	
Kyocera FS-4100	TK-3110 с бункером отработки	100	
Kyocera FS-4200/4300	TK-3130 с бункером отработки	100	
Kyocera Ecosys M3040/3540	TK-3150 с бункером отработки	100	
Ricoh SP3400/SP3500		200	